

111213141516171819202122232425262728																													
KESKUS																	RYHMÄ	OSOITE					kW	A/A	JOHDOTUS				
																												A	
																		MEB-kiskoon							MK25			B	
																	01	Liittymäjohto1					63/63					C	
																		tilavaraus ylijännitesuoja 3LPE										D	
																												E	
																		tilavaraus virtamuuntajat										F	
																	1	VALAISTUSRYHMÄ 1 (Pylväälle 166)					25/25		AXMK 4x25S			G	
																	2	VALAISTUSRYHMÄ 2 (Pylväälle 167)					25/25		AXMK 4x25S			H	
																	3	VALAISTUSRYHMÄ 4 (VARALLA)					/25	*1				J	
																	4	VALAISTUSRYHMÄ 4 (VARALLA)					/25	*1				L	
																	5	VALAISTUSRYHMÄ 5 (VARALLA)					/25	*1				M	
																	6	MITTAUKSEN ETUKOJE (VARALLA)					B6					O	
																	7	OHJAYSYSIKKÖ					B10					P	
																	8	OHJAUS					B10					U	
																		1-0- KAUKO-OHJAUS										V	
																		kellokytkin (tilavaraus)										X	
																		hämäräkytkin (tilavaraus)										Y	
																	9	PISTORASIAKESKUKSESSA					C16					Z	
																												1	
																												2	